

付属品の確認 □ AC アダプター (RFEA449J-S)······1個

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。()内は 買い替え時の品番を表します。品番は2005年1月現在のものです。

付属品は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い 求めいただけます。

Pana Sense

パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144

http://www.sense.panasonic.co.ip/

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日 年 日 品 番 SL-PH660 月 販 売 店 **73** (

保証書別添付

上手に使って上手に節電



Panasonic[®]

取扱説明書

Operating Instructions

ポータブル CD チューナーシステム **Portable CD Tuner System**

品番 SI -PH660

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いくださ い。特に「安全上のご注意」(2~3ページ)は、ご使用前に必 ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なとき にお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

■本機の主な特徴

浴室や台所で音楽が楽しめる日常生活防水(日常生活防水につい) て (電3ページ)

CD-R/RW 再生対応 CD プレーヤー (CD を聞く 🖅 5ページ) TV/FM/AM 対応チューナー(ラジオを聞く 🖙 6ページ) **設定した時間を音でお知らせする**(キッチンタイマー ☞ 7ページ)

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQTT0682-1S M0105MN2035

故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。 なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以 外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

再生できない

- 電池が消耗していませんか。(🖙 5ページ)
- ディスクは正しく固定されていますか。
- ディスクに汚れや傷がついていませんか。
- •露がついていませんか。(約1時間待ってから使用し てください。)
- レンズが汚れていませんか。レンズクリーナーキット (推奨品: SZZP1038C) でお手入れしてください。 指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふいてください。
- セッション間にデータが入っていない部分があるマルチ セッションディスクは、再生できない場合があります。
- ◆ CD-ROM フォーマットのデータと通常のオーディオ データ (CD-DA) が入っている CD を再生すると、 無音になったり、再生できない場合があります。

音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がする 音が途切れる

- 音量がOになっていませんか。
- 携帯電話を近づけていませんか。
- 連続的に激しい振動を受けると、再生時間表示が消え、 音が途切れます。

1曲目から順番に

ランダムになっていませんか。(愛 5ページ)

本体が動かない

表示されない

再生しない

- AC アダプターや乾電池をいったん取り外して、入れな おしてみてください。
- 電池残量表示が
 - AC アダプターが接続されていると、表示されません。 使用環境により正しく表示されない場合があります。
- ラジオに雑音が ラジオやテレビを近づけていませんか。 入る

っています。

- AM アンテナが内蔵されているため、本体を持つと 雑音が増える場合があります。
- ディスクが入っていないか、正しく固定されていませ NO 11150 と表示される • 本機で対応していない形式で記録されたディスクが入

DPEN ふたが開いています。 と表示される

主な仕様

■ **再生時間** [温度25 °C、XBS 機能解除、水平安定状態で使用したとき]

使用電池	CD-DA ディスク	ラジオ			
アルカリ乾電池(4本)	約 22 時間	約 25 時間			

- 再生時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- CD-RW 再生時は再生時間が短くなります。

■ ラジオ 受信周波数

1 - 12 CHTV

: 76.0-90.0 MHz (0.1 MHzステップ) FM : 522-1629 kHz (9 kHzステップ) AM

■ CD プレーヤー

サンプリング周波数 : 44.1 kHz 量子化 : 16 ビット直線

半導体レーザー (波長780 nm) 光源 2チャンネル (ステレオ) チャンネル数 周波数特性 100 Hz-16 kHz (-6 dB down)

測定限界値以下 ワウ・フラッター DA コンバーター : 1 ビット MASH

■ 総合

:5 cm 丸形 4 Ω、2 個

実用最大出力 250 mW + 250 mW (JEITA) : DC IN 端子 DC 4.5 V 本体雷源 : DC 3 V 2並列(単3形乾電池4本) 乾電池

ACアダプター電源 : AC 100V, 50/60 Hz

消費電力 (付属AC アダプター使用): 5.2 W

最大外形寸法

防水性能

 $234.5 \text{ mm} \times 180.5 \text{ mm} \times 70 \text{ mm} \text{ (JEITA)}$ (幅×高さ×奥行)

: 約 850 g (乾電池を含む) 質量

約 780 g (乾電池を除く) : JIS防まつ形仕様*

*いかなる方向からの飛まつを受けても有害な影響

がないもの

AC アダプターの待機時消費電力: 2.0 W

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害 の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

⚠警告

分解、改造をしない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の 原因になります。

• 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

雷が鳴ったら、アンテナ、機器やACアダプターのプラグに 触れない



感電の原因になります。

接触禁止

雷が鳴ったら、屋外で使わない



落雷の恐れがあります。

使用しているときは、すぐに機器から離れてください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

ACアダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 ● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原 因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ACアダプターのプラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。

- ACアダプターのプラグを抜き、乾いた布でふいて ください。
- 長期間使用しないときは、ACアダプターのプラグを抜いてください。

注意

付属のACアダプターを使う



指定外のACアダプターを使用すると火災や感電の原因になることがあります。

ひび割れ、変型したディスクやハート型などの特殊形状のディスクは使わない



高速回転しますので、飛び散ったり、飛び出したりしてけがの原因になることがあります。

接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので使用しないでください。

異常に温度が高くなるところに置かない




特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。本機やAC アダプターなどを絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

油煙の当たるところやほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因 になることがあります。

乾電池は誤った使いかたをしない







・乾電池は充電しない・加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない

- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使用しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、 すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

ACアダプターを接続したり、アンテナコードを設置した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。 また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

日常生活防水について

本機は日常生活防水です。(JIS 保護等級4 防まつ形)

水滴が付着したり、濡れた手でも使えますが、完全防水形ではありません。ご使用時には以下の点に充分ご注意ください。

浴室など、湿気の多い場所ではACアダプターを使用しない



感電の原因になります。



大量に水(海水・湯・石けん水)をかけたり、水中につけた りしない



機器内部に水が入り、感電や 故障の原因になります。



• 水中に落ちたときはすぐに引き上げて電源を切り、乾いた布で水 分を拭き取ってください。電池が錆びることがありますので、電 池ふたの中も水分が残らないように拭いてください。

浴室など、濡れた場所ではCDふたの開閉をしない



機器内部に水が入り、感電や故障の恐れがあります。

• CD ふたの開閉は、乾いた布で水滴をふき取ってから水がかから ないところで乾いた手で行ってください。

CD ふた、DC IN 端子のふたを確実に閉める



ふたのゴム部分は防水用のパッキンです。傷やほこ りが付着したまま使用すると、機器内部に水が入り、 感電や故障の原因になります。

浴室など、湿気の多いところに長時間放置しない



電気が水分を伝わり、火災や感電の原因になることが あります。

ドライヤーなどで乾燥させない



ドライヤーなどを使って乾燥させると、機器表面や部 品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

石けんの泡の付いた手で触らない



本体の故障の原因になります。

使用上のお願い

- ●本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
- ●ハンドルが変形する可能性がありますので、長時間本機を吊り下げて使用 しないでください。

お手入れ

お手入れは湿気の少ない場所で、乾いた手で行ってください。

■ 浴室や台所など、湿気の多い場所で使用したあとは 乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

●スピーカー穴に溜まった水分も、よくふき取ってください。

■ 水中に落ちたり、直接水がかかったときは

- [■切]を押して電源を切る
- CD ふたを閉じた状態で、乾いた柔らかい布で水分をふき取る
- CD ふた内部と電池、電池ふたの中の水分を乾いた柔らかい布 でふき取る
- ▶ ドライヤーで乾かさないでください。

■ 本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■ CD を良い音でお楽しみいただくために

専用クリーナーで、レンズを時々 清掃されることをおすすめします。 推奨品: CDレンズクリーナー (品番: SZZP1038C) レンズ -

CDについて

ただし、ハート型など、特殊形状の CD はご使用にならな いでください。(機器の故障の原因になります)

上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致したディスク をご使用ください。規格外のディスクを使用すると、正しく 再生できない場合があります。



■ CD-R とCD-RW の再生について

CD-DA フォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ*された音 楽用 CD-R と CD-RW 再生に対応しています。

ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

※ 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように処理すること。

■ 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。 推奨品: クリーニングクロス (品番: VUA7091) サービスルート扱い

■ 取扱上のお願い

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、 次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出 している CD は使わない
- 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷 したCD は使わない



■ 保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、ポータブル CD チューナーシステムの補修用性能部品を、製造打ち切り 後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

1ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、まずAC アダプターのプラグ を抜いて、 お買上げの販売店へご連絡下さい。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入り ますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。次の 修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容								
品名	ポータブル CD チューナーシステム	お買い上げ日	年 月 日					
品番	SL-PH660	故障の状況	できるだけ具体的に					

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の とおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 - なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

☎ (076)432-8705 | 名古屋

福井市開発4丁目

8 (0776)54-5606

福井

3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.jp/support/

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

名古屋市瑞穂区

5 (052)819-0225

高山

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな がります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせしま
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ ください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口											
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	北	海道地区 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀京都	守山市勝部6丁目 2-1 否 (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 否 (075)672-9636	近 大阪 奈良	畿 地 区 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225 大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770	和歌山 兵庫	和歌山市中島499-1 雷 (073)475-2984 神戸市中央医 <i>§</i> /緒町3丁目2-6 雷 (078)272-6645
青森秋田	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	東岩手宮城	北 地 区 盛岡市羽場13地割 30-3 雷 (019)639-5120 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 雷 (022)387-1117	山形福島	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301	鳥取米子松江	☎ (0857)26-9695 米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	出雲浜田岡山	国 地 区 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133 浜田市下府町 327-93 ☎ (0855)22-6629 岡山県都窪郡早島町 天傷807 ☎ (086)292-1162	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 雷(082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 447-23 雷(083)986-4050
栃木群馬茨城	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109 つくば市花畑2丁目	首 埼玉 千葉 東京	都 圏 地 区 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960	山梨神奈川	甲府市宝1丁目 4-13 雷 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 雷 (045)847-9720	香川徳島	高松市勅使町 152-2 雷 (087)868-9477	<u>川</u> 高知	国 地 区 南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 雷 (089)971-2144
	8-1 1 (029)864-8756	+	宮坂2丁目26-17 3 (03)5477-9780 部 地 区	新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171	福岡	3丁目48 雷 (092) 593-9036	九 大分	州 地 区 大分市萩原4丁目 8-35 雷 (097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎
富山	石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 ☎ (076)294-2683 富山市寺島1298	長野	松本市大字笹賀 7600-7 ⑦ (0263)86-9209 静岡市西島765 ⑦ (054)287-9000	岐阜	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 (058)323-6010	長崎	八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎熊本	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 公 (0985)63-1213 熊本市健軍本町12-3 公 (096)367-6067	大島	1丁目5-33 2 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 2 (0997)53-5101

高山市花岡町3丁目82

A (0577)33-0613

25 (059)255-1380

久居市森町字北谷

広島市西区南観音 **a** (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 **2** (083)986-4050 松山市土居田町 **3** (089)971-2144 本渡市港町18-11 **3** (0969)22-3125 鹿児島市与次郎 **25** (099)250-5657 **島** 名瀬市長浜町10-1 **25** (0997)53-5101 **25** (095)830-1658 **23** (096)367-6067 地

75 (098)877-1207


沖縄 浦添市城間4丁目23-11

AC アダプター (付属)

浴室など湿気の多い場所ではAC アダプターを使わないでください。



- ●AC アダプターを使用しないときは、 DC IN 端子ふたを閉めてください。
- ●長期間使用しないときは、AC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。本体を接続していない状態でも電力を消費しています。(約2.0 W) 再使用時には放送局の設定など各種メモリーの再設定が必要です。



コンセント AC100 V

AC アダプターは本体側より先にコンセントへ接続してください。




お知らせ

AC アダプターを接続したり、乾電池を入れると "--:--" が表示されます。(時計合わせは7ページ参照)

乾電池 (別売り)

乾電池をお使いになるときは、AC アダプタープラグを抜いてください。

AC アダプターを本体から抜かないと、乾電池電源に切り換わりません。



●電池ふたが浮かないようにしっかりとはめ込んでください。ふたが浮いているとディスクに傷がつくおそれがあります。




電池残量表示 (電源「入」時のみ)

- ●乾電池が消耗すると、表示パネルに □ が点滅します。新しい電池に取り換えるか、AC アダプターをご使用ください。
- ●電池残量表示は、CD を聞くときと、ラジオを聞くときで異なることがあります。
- 再生前に一時的に点滅していることがありますが、再生 を始めると正しく表示します。

-<u>;</u>ā;-

CD を聞く 浴室など多湿な場所ではCD ふたを開閉しないでください。



-時停止 停止/電源「切」

〔□▶/Ⅲ〕 押す

●もう一度押すと演奏が再開します。

押す 『 万

曲数 総再生時間

- ●停止中に押すと電源が切れます。
- ●再度押さなくても、約10秒後に 電源が切れます。

早送り・早戻し(サーチ)

| 関グ関グの無 | 演奏中 | 戻る 進む 押したままに | する

●1曲リピート、ランダムプレイ (右記) 中は、演奏中の曲の中だ けでサーチします。

とび越し(スキップ)

^{隣が、隣が、での贈} ポンと押す 戻る 進む

- ●再生中に前曲に戻るには [I◀◀/一/∨]を2回続けて押す
- ●ランダムプレイ中(右記)は、再生 し終わった曲へのスキップはできま せん。

■ディスクの入れかた カチッと音が するまで しっかり閉める **(*3**) Q カチッと音が するまで押す ラベル面を上に・ **300** ハンドルは本体前側に ■ディスクの取り出しかた 中心部を押さえ ながら、 ディスクの片端 を持ち上げる

繰り返し聞く(リピートプレイ)/順不同に聞く(ランダムプレイ)




を押してリピートまたは ランダムプレイを選ぶ 押すたびに 1-O → O → RND

5

ラジオを聞く

(AM/FM/TV) を押して電源を入れ、AM、FM、TVを選ぶ 押すたびに $AM \rightarrow FM \rightarrow TV$

> ● " **四** " が表示されているとき・ 76.0~ 1... は、またりを押して表示を消す。



放送局を選ぶ

● AMまたはFMを自動選局するには(オー トチューニング)

周波数が連続して動き始めるまで押した ままにし、指を離します。

(最初に受信した放送局で周波数が自動 停止します。好みの放送局が受信できる まで繰り返し行ってください。)

●TV放送を聞くには1~12chを選んでく ださい。




を "大" または "小" の方向に動かして、 音量を調節する $(Vol \ 0 - Vol \ 32)$

■アンテナの調整

AM 本体の向きを 調節する。



FM/TV アンテナコードを伸ばし、アンテナ 固定吸盤を壁に取り付ける。



FM放送のステレオ/モノラル切り換え

AM/FM/TV

"MONO"が表示されるまで 押したままにする

押したままにするたびに MONO ◆ → 表示なし (モノラル/ (ステレオ) 雑音を軽減)

76.0

ラジオの電源を切る

押す

乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくくなることが あります。できるだけ窓際でお聞きく ださい。

本機のテレビ受信回路について

本機のTV受信回路(1~12ch) は FM 受信回路と兼用しているため、 FM 放送が混信することがあります。

好みの放送局を記憶させて聞く

FM を10局、AM を10局、TVを10局、合計30局記憶できます。

好みの放送局を記憶させる

(AM/FM/TV) を押して電源を入れ、AM、FM、TVを選ぶ

押すたびに $AM \longrightarrow FM \longrightarrow TV$

━━━ を押して " 四 " を表示させる



好みの放送局を記憶させる " 四 " が点滅するまで

(モード) を押したままにする

(周波数またはチャンネルも同時に点滅します)

RADIO - T - T - X

:m: RADIO

80.2

以下の操作はそれぞれ10秒以内に行う

表示が元に戻ったら、手順】から操作を行って ください。

放送局を選ぶ

● AMまたはFMを自動選局するには(オートチ ューニング)

周波数が連続して動き始めるまで押したまま にし、指を離します。(最初に受信した放送局 で周波数が自動停止します。好みの放送局が 受信できるまで繰り返し行ってください。)


3 (モード) を押す

記憶させる番号を選ぶ -

- ●押したままにすると連続して切り換わります
- 5 モード を押す

番号と周波数が記憶されます。

続けて記憶させるには、手順1~5を繰り返し行っ てください。




上記手順 🕕 、 🛭 を行う

2 (M4/-/~) (^/+/**>>)** を押して記憶させた番号を

●押したままにすると連続して切り換わります。




動かして、音量を調節する



75.0

時計を合わせる 時計は24時間表示です。

例:午後3時30分(15:30)に合わせる



- ●時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補正をおすすめします。 (月差約60秒)
- ●CD やラジオを演奏すると表示が変わりますが、約10秒後に時計が表示 されます。
- ●時計を合わせる前は "--:--" が表示されています。

キッチンタイマー 設定した時間(約1~120分)後にアラーム音を鳴らして、時間経過を知ることができます。



お知らせ

- キッチンタイマーの実行中は、電源を入れたり切ったりしても解除されま せん。
- キッチンタイマーは時計を合わせていなくても使えます。
- アラーム音の大きさは変えられません。

解除する



● (事) を押しても、キッチンタイマ ーは解除できません。


アラーム音を止める

どのボタンを押しても止まり ます。

(を押す 「ピピッ」と音が鳴り、表示パネルに残り時間が

表示されます。 残り時間が"O:00"になると、「ピピピピッ」 とアラーム音が連続して鳴ります。(30分間)






■記憶させた時間(分)を使う

(を押す

を選ぶ







残り時間(分)

いろいろな機能

音質を変える




●音楽の種類により効果が異なります。

オートオフ(おやすみタイマー)

設定した時間が経過すると、演奏を停止 し自動的に電源が切れます。

CD またはラジオを聞きながら



押すたびに

 $30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120$ OFF (解除) ◀ 残り時間(分)

■残り時間を確認するには

②
下が
を1回押す



残り時間(分)

表示切換

パネルの表示を切り換えます。




■CD またはラジオを聞いているとき

約10秒間ラジオや CD の内容が表示さ れます。



■キッチンタイマーを使っているとき

- ●約10秒間ラジオや CD の内容が表示 されます。
- ●ラジオや CD の内容を表示している 間にもう一度押すと、約5秒間時刻が 表示されます。




お知らせ

●時計を合わせていないと、時計表示にはなりま せん。

各部のなまえ/English control guide <英語の簡易操作説明>

☆ 再生モード切換/選局モード切換/メモリー Play mode selector/Tuning mode selector/Memory



電池入れ Battery compartment レンズ

Each time the button is pressed 1-0:1 track repeat එ: All track repeat RND (CD-DA): Random No display: cancel

■ Switching to Memory Mode: Each time the button is pressed M No display (Free Mode) (Memory Mode) Free Mode: You can tune directly

to a station. Memory Mode: You can store stations.

- Storing stations in the memory:
 - 1. Press [AM/FM/TV, FMモノラ ル] to turn the tuner on and change the band.
 - 2. Press [モード, メモリー] to display " M ".
 - until the frequency number and " M " flash.
 - 4. Press [I◄◄/-/∨, ∧/+/▶►I] to select the frequency.
 - 5. Press [モード, メモリー].
 - 6. Press [|◀◀/─/∨, ∧/+/▶▶I] to select the memory number.
 - 7. Press [モード, メモリー] to confirm the setting.

Press to change the display during play

■ Setting the time:

- 1. Press and hold until the display flashes.
- Press [I◄◄/-/∨, ∧/+/▶▶I] to set the hour.
- 3. Press [表示切換,-時刻合わせ].
- 4. Press [|◀◀/─/∨, ∧/+/▶▶|] to set the minutes.
- 5. Press [表示切換,-時刻合わせ].

⊕ ■ Using the kitchen timer (basic):

- 1. Press [**憑**») 入 ∕切].
- 2. Press [|◀◀/-/∨, ∧/+/▶▶I] to select the time (minutes).
- 3. Press [景») 入/切].

- Storing times on the kitchen timer:
 - 1. Press and hold [素») 入/切] until the memory number and " •)) " flash.
 - 2. Press [I◀◀/─/∨, ∧/+/▶▶I] to select a memory number.
 - 3. Press [🔊) 入/切].
 - 4. Press [|◀◀/-/∨, ∧/+/▶▶|] to select the time (minutes).
 - 5. Press [🔊) 入/切].

■ Using the saved times (minutes):

- 1. Press [**%**») 入/切].
- 2. Press [モード, メモリー] to display " M ".
- 3. Press [|◄◄/-/∨, ∧/+/▶▶I] to select a memory number.
- 4. Press [🔊) 入/切]. The unit beeps and the remaining time is displayed. The alarm sounds when the remaining time becomes "0:00". It continues for 30 minutes.
- Setting the unit to turn off after a certain time:

Each time the button is pressed 30 (min) → 60 → 90 → 120 - OFF ←

 ⊕ Changing the sound quality: Each time the button is pressed XBS:Boosts the bass

⊜ Skip: Press.

■ Search (CD-DA): Press and hold during play.

No display: canceled

■ Tuning: Press.

Band selector: Press.

■ Selection of stereo or monaural FM:

> Press and hold until "MONO" appears.

MONO No display (stereo)